



Półmaska serii 7500

PRZEZNACZENIE

Półmaska serii 7500, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli – pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie.

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska 7500 składa się z silikonowego korpusu, w którym osadzony jest zawór wydechowy, dwa łączniki bagnetowe z zaworami wdechowymi i uszczelkami. Półmaska wyposażona jest w nagłowie, umożliwiające szczelne i komfortowe dla użytkownika dopasowanie części twarzowej półmaski do twarzy.

Konstrukcja półmaski umożliwia skompletowanie jej z różnymi elementami oczyszczającymi usuwającymi szkodliwe substancje występujące pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), pod postacią par i gazów oraz obu tych postaci łącznie. Maski dostępne są w trzech rozmiarach: S, M i L.



WYMAGANIA


Półmaska 7500 jest zgodna z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr. 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 259 poz. 2173) oraz normą krajową PN-EN 140:2001 transponującą europejską normę zharmonizowaną EN 140:1998. Posiada certyfikat oceny typu EC nr CEC 40098 z dn. 17 grudnia 2014 r., wydany przez SAI Global Assurance Services Limited i podlega procedurze określonej w art. 11 pkt B dyrektywy 89/686/EWG pod nadzorem jednostki notyfikowanej - SAI Global zarejestrowanej w Unii Europejskiej pod numerem 2058.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zabrania się użytkowania maski w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Zabrania się używania maski, jeżeli nie jest możliwe jej prawidłowe i szczelne dopasowanie do twarzy;
3. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania maski jak również zastosowanych do niej elementów filtracyjnych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Sprawdź stan techniczny półmaski. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, półmaska musi być wycofana z użycia.
2. Ustaw element oczyszczający (filtr lub pochłaniacz) nad zaczepem bagnetowym półmaski tak, aby pokrywał się wzór kanałów w elemencie oczyszczającym ze wzorem wypustek w zaczepie bagnetowym. Dociśnij element oczyszczający do zaczepu bagnetowego półmaski (rys.1). Przekręć element oczyszczający zgodnie z



- ruchem wskazówek zegara aż do oporu (ok ¼ obrotu) (rys.2)
3. Powtórz operacje dla drugiego elementu oczyszczającego.

INSTRUKCJA DOPASOWANIA

Test dopasowania półmaski do twarzy należy wykonać przed każdym użyciem półmaski serii 600.

1. Przyłóż półmaskę do twarzy tak, aby przykrywała usta i nos, a następnie nałóż górną część nagłowia;
2. Zapnij dolną część nagłowia;
3. Naciągnij paski nagłowia tak aby uzyskać bezpieczne i wygodne dopasowanie;
4. Przeprowadź test nadciśnienia i/lub test podciśnienia.

a. Test Nadciśnienia

Położ dłoń na pokrywie zaworu wydechowego i dokonaj delikatnego wydechu (rys.3). Jeśli część twarzowa lekko się wydyma i nie ma przepływu powietrza pomiędzy twarzą i półmaską wówczas dopasowanie jest właściwe. Jeśli zostanie wykryty przeciek, zmień położenie półmaski na twarzy i/lub zmień napięcie taśm nagłowia. Powtarzaj w/w czynności aż do uzyskania właściwego dopasowania.



b. Test Podciśnienia (z filtrami serii 2000)

Przyłóż dłonie do środkowej części elementów oczyszczających, blokując przepływ powietrza do półmaski. Zrób delikatny wdech. Jeśli poczujesz, że półmaska delikatnie się zapada i zbliża do twarzy bez wyczuwalnego przecieku pomiędzy twarzą i półmaską, uzyskałeś prawidłowe dopasowanie. Jeśli zostanie wykryty przeciek, zmień położenie półmaski na twarzy i/lub zmień napięcie taśm nagłowia. Powtarzaj w/w czynności aż do uzyskania właściwego dopasowania (rys.4 i 5).



NIE NALEŻY WCHODZIĆ DO SKAŻONEGO OBSZARU, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UZYSKANIE PRAWIDŁOWEGO DOPASOWANIA.

PRZECZYSZCZANIE

Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym, w suchych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pomieszczeniach, zapewniających utrzymanie temperatury -5°C - +40°C i wilgotności względnej ok. 80%, pozbawionych bezpośredniego działania promieni słonecznych. Pomieszczenia powinny być wolne od szkodliwych par i gazów. Półmaska powinna być przechowywana w odległości powyżej 1 metra od działających źródeł ciepła (grzejniki).

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów półmaski przez okres 5 lat od daty produkcji. Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat, jeżeli jest przechowywana w opakowaniu fabrycznym.